# GRUNDIG SERVICE MANUAL




Service Manual

D Btx \* 32700 #

T 304

T 304 (9.55146-8151/G.LB 0851)





#### Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bauteile beachten!

Das Gerät muß auch nach der Reparatur den Sicherheitsbestimmungen nach DIN/IEC 65 VDE 0860 entsprechen.

#### **Inhaltsverzeichnis**

Technische Daten	OCILO
Sicherheitshinweise	
Ausbau	
Ersatzteilliste	ت 7 م
Display	
Abgleich	
Abgleichlageplan	
ZF-Brücken-Codierung	
Schaltbild:	
HF-Platte Teil 1	11-12
HF-Platte Teil 2	15-16
Bedienplatte	19-20
Netzteil	21-22
Hinweise	17-18
Druckplattenabbildungen:	
Druckplattenabbildungen: HF-Platte	13-14
Bedienplatte	
Netzteil	21-22



#### N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

After the unit has been repaired, it should still meet the DIN/IEC 65 VDE 0860 safety requirements.

#### **Contents**

	Page
Specifications	
Safety Instructions	3-4
Disassembly Instructions	5
Spare Parts List	
Display	
Alignment	
Alignment layout	
Coding of IF Bridges	
Circuit Diagram:	
RF Board Part 1	11-12
RF Board Part 2	15-16
Operating Board	19-20
Operating Board	21-22
Notes	17-18
Illustration of Printed Boards:	
RF Board	13-14
Operating Board	17-18
Mains Unit	

#### **Technische Daten**

Empfangsbereiche: FM87,5108 MHz
MW (Handabstimmung)5281605 kHz
MW (Suchlauf)5311602 kHz
MW (USA-Version)
WWW (USA-Version)
Abstimmraster:
FMSuchlauf 50 kHz/Handabstimmung 25 kHz
MWSuchlauf 9 kHz/Handabstimmung 1 kHz
MW (USA-Version)Suchlauf 10 kHz/Handabstimmung 1 kHz
FM-Empfindlichkeit (75Ω, 40 kHz Hub)
UKW-Mono:1 μV für 26 dB Signal/Rausch-Abstand
UKW-Stereo:35 μV für 46 dB Signal/Rausch-Abstand
Muting-Schwelle:
FM-Fremdspannungsabstand:
gemessen im Bereich 31,5 Hz15000 Hz, bei 40 kHz Hub und 1 mV
an 75 Ω. Spitzenwert nach DIN 45405/Effektivwert
Mono≥68/71 dB
Stereo≥64/68 dB
Stere0≥04/00 db
FM-Geräuschspannungsabstand:
Bei 1 mV an 75 Ω gemessen bei 40 kHz.
Spitzenwert nach DIN/Effektivwert über Kurve »A«:
Mono≥64/74 dB
Stereo≥57/70 dB
Klirrfaktor
gemessen nach DIN 45500 bei 1 mV an 75 Ω
delliessell liacii Dii v 40000 bei i iliv ali 70 22
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub  Dynamische Trennschärfe
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub <b>Dynamische Trennschärfe</b> ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub  Dynamische Trennschärfe ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung  Mono:≥60 dB
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub <b>Dynamische Trennschärfe</b> ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung
Mono       ≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub         Stereo       ≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub         Dynamische Trennschärfe       ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung         Mono:       ≥60 dB         Stereo:       ≥60 dB
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub  Dynamische Trennschärfe ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung Mono:≥60 dB  Stereo:≥60 dB
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub  Dynamische Trennschärfe ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung  Mono:≥60 dB  Stereo:≥60 dB  FM-Übersprechdämpfung 1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub:
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub  Dynamische Trennschärfe ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung Mono:≥60 dB  Stereo:≥60 dB
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub Stereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub  Dynamische Trennschärfe ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung Mono:≥60 dB Stereo:≥60 dB  FM-Übersprechdämpfung 1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub: 1 kHz selektiv gemessen≥40 dB  Ausgangsspannung:
Mono
Mono       ≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub         Stereo       ≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub         Dynamische Trennschärfe       ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung         Mono:       ≥60 dB         Stereo:       ≥60 dB         FM-Übersprechdämpfung       1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub:         1 kHz selektiv gemessen       ≥40 dB         Ausgangsspannung:       an 1,7 kΩ         500 - 750mV
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz HubStereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz HubDynamische Trennschärfe $\pm$ 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB StörspannungMono:≥60 dBStereo:≥60 dBFM-Übersprechdämpfung1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub:1 kHz selektiv gemessen≥40 dBAusgangsspannung:an 1,7 kΩ500 - 750mVZF-Unterdrückung47 dB
Mono       ≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz Hub         Stereo       ≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz Hub         Dynamische Trennschärfe       ± 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB Störspannung         Mono:       ≥60 dB         Stereo:       ≥60 dB         FM-Übersprechdämpfung       1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub:         1 kHz selektiv gemessen       ≥40 dB         Ausgangsspannung:       an 1,7 kΩ         500 - 750mV
Mono≤0,2% bei 1 kHz und 40 kHz HubStereo≤0,4% bei 1 kHz und 40 kHz HubDynamische Trennschärfe $\pm$ 300 kHz, bez. auf 40 kHz Hub, -30 dB StörspannungMono:≥60 dBStereo:≥60 dBFM-Übersprechdämpfung1 mV Antennenspannung, 47,5 kHz Gesamthub:1 kHz selektiv gemessen≥40 dBAusgangsspannung:an 1,7 kΩ500 - 750mVZF-Unterdrückung47 dB


### **Specification**

Waveband Coverage:
FM87.5108 MHz
MW (manual tuning)
MW (automatic tuning)5311602 kHz
MW (US version)
Tuning steps:
FM Station search 50 kHz/Manual tuning 25 kHz
MWStation search 9 kHz/Manual tuning 1 kHz MW (US version)Station search 10 kHz/Manual tuning 1 kHz
FM Sensitivity (75Ω, 40 kHz deviation)
UKW-Mono: 1 μV at 26 dB signal/noise ratio UKW-Stereo: 35 μV at 46 dB signal/noise ratio
ONVV-Stereo
Muting Threshold:20 μV
FM-Signal-to-Noise Ratio (Unweighted):
In the range 31.5 Hz15000 Hz, 40 kHz deviation and 1 mV into 75 $\Omega$ . Peak value according to DIN 45405/rms value
Mono≥68/71 dB
Stereo≥64/68 dB
FM-Signal-to-Noise Ratio (Weighted):
Measured at 1 mV into 75 $\Omega$ , 40 kHz deviation.
Peak value according to DIN/rms value to curve »A«:
Mono
Stele0≥51// 0 UB
Distortion Factor
Measured according to DIN 45500 at 1 mV into 75 $\Omega$
Mono≤0.2% at 1 kHz and 40 kHz deviation
Stereo≤0.4% at 1 kHz and 40 kHz deviation
Dynamic Selectivity
± 300 kHz, referred to 40 kHz deviation, -30 dB noise
Mono:≥60 dB
Stereo:≥60 dB
FM Crosstalk
1 mV aerial voltage, 47.5 kHz total deviation:
1 kHz measured selectively≥40 dB
Output Voltage:
on 1.7 kΩ500 - 750mV
IF Suppression
FM Aerial Input:
Maximum Power Input:10 W

# Umstellung von europäischer- auf US-Norm

Das Abstimmraster für den AM-Suchlauf ist ab Werk je nach Geräteausführung (Europa- oder USA-Version) auf 9 kHz- oder 10 kHz-Schritte vorprogrammiert, ebenso das sog. FM-Suchlauffenster auf 15 kHz für den europäischen Markt, auf 25 kHz bei Modellen für USA.

Die Programmierung erfolgt durch setzten einer Brücke auf der Bedienplatte von Pin 7 / IC 1 nach Masse bei der USA-Version.



# Umstellung von europäischer- auf US-Norm

The tuning raster for AM search is preprogrammed at the factory according to unit performance (Europe or US version) on 9 kHz- or 10 kHz steps, just as is the so-called FM search window on 15 kHz for European market and 25 kHz for US models.

The programming is to do by setting a bridge at the control board from pin 7 / IC 1 to ground by the US version.

# Sicherheitsvorschriften / Safety requirements / Prescrizioni de sicurezza / Prescriptions de sécurité / Prescripciones de seguridad



Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860 / IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!



Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Feile mit gleicher Spezifikation verwenden!

MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen beachten!



(GB) Attention: Please observe the applicable safety requirements according to VDE 701 (concerning repairs) and VDE 0860 / IEC 65 (concerning type of product)!



Components to IEC or VDE guidelines! Only use components with the same specifications for replacement!

Observe MOS components handling instructions when ser-



Attenzione: Osservarne le corrispondenti prescrizioni di sicurezza VDE 701 (concernente servizio) e VDE 0860 / IEC 65 (concernente il tipo di prodotto)!



Componenti secondo le norme VDE risp. te IEC! In caso di sostituzione impiegare solo componenti con le stesse carat-

Osservare le relative prescrizioni durante, lavori con componenti MOS!



Attention: Priere d'observer les prescriptions de securite VDE 701 (concernant les reparations) et VDE 0860 / IEC 65 (concernant le type de produit)!



Composants répondant aux normes VDE ou IEC. Les remplacer uniquement par des composants ayant les memes spécifications.

Lors de la manipulation des circuits MOS, respecter les pescriptions MOS!



Atención: Recomendamos las normas de seguridad VDE u otras normas equivalentes, por ejemplo: VDE 701 para reparaciones, VDE 0860 / IEC 65 para aparatos!



Componentes que cumplen las normas VDE/IEC. En caso de sustitución, emplear componentes con idénticas especi-

Durante la reparacion observar las normas sobre componentes MOS!



Attention: This set can only be operated from AC mains of 120 V/60 Hz. Also observe the information given on the rear



CAUTION-for continued protection against risk of fire replace only with same type fuses!

CAUTION: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back), no user-serviceable parts inside, refer servicing to qualified service personnel. Observe MOS components handling instructions when servicing!



#### Sicherheitsbestimmungen

Nach Servicearbeiten ist bei Geräten der Schutzklasse II die Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes bei eingeschaltetem Gerät nach VDE 0701 / Teil 200 bzw. der am Aufstellort geltenden Vorschrift, durchzuführen!

Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II, erkennbar durch das Symbol 

.

Wir empfehlen die Messungen mit dem METRATESTER 3/4 durchzuführen. (Meßgerät zur Prüfung elektrischer Geräte nach VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-8500 Nürnberg 50

Ist die Sicherheit des Gerätes nicht gegeben, weil

- eine Instandsetzung unmöglich ist
- oder der Wunsch des Benützers besteht, die Instandsetzung nicht durchführen zu lassen,

so muß dem Betreiber die vom Gerät ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden.

#### Empfehlungen für den Servicefall

- Nur Original Ersatzteile verwenden. Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung ▲ sind Original - Ersatzteile zwingend notwendig.
- Auf Sollwert der Sicherungen achten.
- Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein.
- Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolierteile.
- Netzleitungen und Anschlußleitungen sind auf äußere Mängel vor dem Anschluß zu prüfen. Isolation prüfen!
- Die Funktionssicherheit der Zugentlastung und von Biegeschutz-Tüllen ist zu prüfen.
- Thermisch belastete Lötstellen absaugen und neu löten.
- Belüftungen frei lassen.

# (GB)

#### **Safety Standard Compliance**

After service work on a product conforming to the Safety Class II, the insulating resistance and the leakage current with the product switch on must be checked according to VDE 0701 or to the specification valid at the installation location!

This product conforms to the Safety Class II, as identified by the symbol 💷 .

We recommend that the measurements are carried out using the METRATESTER 3/4. (Test equipment for checking electrical products to VDE 0701)

> ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-8500 Nürnberg 50

If the safety of the product is not proved, because

- a repair and restoration is impossible
- or the request of the user is that the restoration is not to be carried

the operator of the product must be warned of the danger by a written warning.

#### Recommendation for service repairs

Use only original spare parts.

With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol △ only original-spare parts are strictly to be used.

- Use only original fuse value.
- Safety compliance, parts of the product must not be visually damaged or unsuitable. This is valid especially for insulators and insulating parts.
- Mains leads and connecting leads should be checked for external damage before connection. Check the insulation!
- The functional safety of the tension relief and bending protection bushes are to be checked:
- Thermally loaded solder pads are to be suck off and re-soldered.
- Ensure that the ventilation slots are not obstructed.



#### Prescriptions de securite

Suite aux travaux de maintenance sur les appareils de la classe II, il convient de mesurer la résistance d'isolement et le courant de fuite sur l'appareil en état de marche, contormément à la norme VDE 0701 § 200, ou selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de fonctionnement de l'appareil!

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité classe II, signaléé par le symbole 

.

Pour ces mesures, nous préconisons l'utilisation du **METRA-TESTER 3/4** (instrument de mesure pour le contrôle d'appareils électriques conformes à la norme VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-8500 Nürnberg 50

Dans le cas où la sécurité de l'appareil n'est pas assurée pour les aisons suivantes:

- la remise en état est impossible
- l'utilisateur ne souhaîte pas la remise en état de l'appareil.

l'utilisateur doit être informé par écrit du danger que représente l'utilisation de l'appareil.

#### Recommandations pour la maintenance

- Utiliser exclusivement des piéces de rechange d'origine. Les composants et ensembles de composants signalés par le symbole ∆ doivent être impérativement remplacés par des pièces d'origine.
- · Respecter la valeur nominale des fusibles.
- Veiller au bon état et la conformité des pièces contribuant à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ceci s'applique particuliérement aux isolements et pièces isolantes.
- Véritier le bon état extérieur des câbles secteur et des câbles de raccordement au point de vue isolement avant la mise sous tènsion.
- Véritier le bon état des protections de gaine.
- · Nettoyer les soudures avant de les renouveler.
- Dégager les voies d'aération.



#### Norme di sicurezza

Successivamente ai lavori di riparazione, negli apparecchi della classe di protezione II occorre effettuare la misura della resistenza di isolamento e della corrente di dispersione quando l'apparecchio e'acceso, secondo le norme VDE 0701 / parte 200 e rispettivamente le norme locali!

Questo apparecchio corrisponde alla classe di protezione II ed è riconoscibile dal simbolo  $\ensuremath{\square}$  .

Si raccomanda di effettuare le misure con lo strumento **METRA-TESTER 3/4** (strumento di misura per il controllo di apparecchi elettrici secondo VDE 0701).

ABB MÉTRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-8500 Nürnberg 50

Se la sicurezza dell'apparecchio non è raggiunta, perchè

- una riparazione non è possibile
- oppure è desiderio del cliente che una riparaz, non avvenga in questi casi si deve comunicare per iscritto all'utilizzat.

la pericolosità dell'apparecchio riguardo il suo isolamento.

#### Raccomandazione per il servizio assistenza

- Impiegare solo componenti originali:
   I componenti o i gruppi di componenti contraddistinti dall' indicaz.

   \( \Delta\) devono assolutamente venir sostituiti con parti originale.
- · Osservare il valore nominale dei fusibili.
- I componenti che concorrono alla sicurezza dell'apparecchio non possono essere nè danneggiati nè risultare visibilmente inadatti.
   Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.
- I cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo affinchè non presentino imperfezioni esteriori. Controllare l'isola mento.
- E´necessario controllare la sicurezza dei fermacavi e delle guaine flessibili.
- Saldature caricate termicam, vanno rifatte.
- · Lasciare libere le fessure di areazione.



#### **DISPOSICIONES PARA LA SEGURIDAD**

Después de operaciones de servicio en aparatos de la clase de proteccion II, se llevará a cabo la medida de la resistencia de aislamiento y de la corriente derivada, con el aparato conectado, de acuerdo con VDE 0701 o de las disposiciones vigentes en el lugar de instalación.

Aconsejamos llevar a cabo las medidas con el **METRATESTER 3/4** (Instrumento de medida para la comprobación de aparatos eléctricos según VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-8500 Nürnberg 50

Si no se cumple la seguridad del aparato, porque

- la puesta en orden es imposible, o
- esiste el desco del usuario de no realizarla, se ha de comunicar a quien lo haga funcionar, por escrito, del peligro dimanante del aparato.

#### Recomendaciones para caso de servicio

- Emplear sólo componentes originales.
- Con componentes o grupos constructivos con el indicativo de se guridad \( \Delta \) son de obligada necesidad piezas de repuesto originales.
- Las partes del aparato que contribuyan a la seguridad del mismo no deben estar deterioradas ni ser manifiestamente inadecuadas.
- Esto es especialmente válido para aislamientos o piezas aislantes.
- Los cables de red y de conexión se comprobarán, antes de conoc tarlos, en cuanto a defectos externos. Comprobar el aislamiento.
- Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguitos de protección contra doblamientos.
- · Repasar los puntos de soldadura sometidos a carga térmica.
- Mantener libres los canales aireación.

### Ausbauhinweise

#### Gehäuseoberteil

6 Schrauben (A) herausschrauben.

#### Frontblende

- 2 Schrauben (B) herausschrauben.
- Rastnase © ausrasten.
- Steckverbindungen lösen.

#### Chassisplatte

- 4 Schrauben (1) herausschrauben. 4 Schrauben (2) herausschrauben.
- Steckverbindungen lösen.

Die Abstandsrollen der mit 🛞 gekennzeichneten Schrauben sind aus Metall. Diese dienen zur Erdung der Leiterplatten und müssen an diesen Stellen verbleiben.

#### Netzteilplatte

- 3 Schrauben (F) herausschrauben.
- Steckverbindungen lösen.

- 2 Schrauben @ herausschrauben.Steckverbindungen lösen.

#### Bedienplatten

- Frontblende ausbauen.
- 13 Schrauben (H) lösen.

#### Netzschalterplatte

- 2 Schrauben () herausschrauben.
- Steckverbindungen lösen.

# **Disassembly Instructions**

#### **Cabinet Top**

Unscrew 6 screws (A).

#### Front Panel

- Unscrew 2 screws (B).
- Unhook the latch (6).
- Disconnect the plug-in connections.

#### **Cassis Board**

- Unscrew 4 screws (D).
- Unscrew 4 screws (E).
- Disconnect the plug-in connections.

The spacing pieces of the screws marked ( are metalic. They are for earthing of the PCBs and they must stay at this places.

#### **Mains Unit Board**

- Unscrew 2 screws (F).
- Disconnect the plug-in connections.

#### **Transformer**


- Unscrew two screws @.
- Disconnect the plug-in connections.


#### **Keyboard Circuit Boards**


- Remove the front panel.
- Loosen the 13 screws (H).

#### **Mains Switch Board**

- Unscrew 2 screws (1).
- Disconnect the plug-in connections.







# GRUNDIG

# Ersatzteilliste List of spare parts



• Btx \* 32700 #

3/92


# **T 304 RDS**

SACH-NR. / PART NO.:

9.55146-8151 SCHWARZ / BLACK

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LB 0851

NR. NF	ABB. SACHNUMMEF IR. IG. PART NUMBEF IO.		BEZEICHNUNG <b>D</b>	DESCRIPTION	(GB)
0001.100 0001.200 0002.000 0003.000 0005.000 0006.000 0007.000 0009.000 0011.000 0015.000 0019.000 0019.000 0022.000 0022.000 0022.000 0024.000 0030.000	1 55146-200.02 54529-345.01 54529-345.04 55146-230.00 55092-220.01 59401-005.00 55126-215.00 55126-225.00 1 55126-220.00 55129-204.00 29703-357.02 59850-849.00 09621-113.02 59600-071.00 59600-072.00 09623-435.00 09623-435.00 09624-146.01 59752-068.01 1 59752-069.00 59420-348.00 55146-941.01 72010-731.00	20 4 4 4	FRONTBLENDE FILTERFOLIE FILTERFOLIE FENSTER (DISPLAY) NETZTASTE SCHIEBESCHALTER MEMORYKNOPF EINLEGEKNOPF I EINLAGEKNOPF II ABSTIMMKNOPF TASTE SELEKT TASTSCHALTER (BEDIENPL.) NETZTRAFO SICHERUNGSHALTER AM-SCHLEIFANTENNE ANTENNENHALTER ANTENNENHALTER ANTENNENBUCHSE CINCHBUCHSE 2-FACH CINCHBUCHSE 1-FACH HIFI STEREO-TONKABEL FUSS ANTI-RUTSCH FILZ FRONTEND MODEL (FM MISCHTEIL) BEDIENUNGSANLEITUNG SERVICE MANUAL	FRONT MASK FILTER FOIL FILTER FOIL WINDOW POWER KEY SLIDING SWITCH MEMORY BUTTON INSERT BUTTON I INSERT BUTTON II TUNING BUTTON SELECT KEY TACT SWITCH POWER TRANSFORMER FUSE HOLDER AM-LOOP-AERAL AERIAL HOLDER ANTENNA TERMINAL CINCH SOCKET 2 FOLD CINCH SOCKET HIFI STEREO AUDIO CABLE FOOT ANTI SLIP FELT FRONTEND MODERL INSTRUCTION MANUAL SERVICE MANUAL	



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D	]	POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D
NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION (GB)		NR. POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION GB
<u> </u>				₩.		
C 3 C 5	8699-999-345 8452-996-187	TR.13 4,5/20PF VCT 56 ELKO CB 1000UF 35V		L 1 L 16 L 18 L 19	19202-702.12 8140-510-213 07202-727.12 8140-526-570	MW-VORKR. DR AX 0207-GA 0,33UH SPULE (MW-OSZ.) DR 39MH
<del>-&gt;</del>				L 21	8140-525-947	DR AX 0309-GA 22UH
D 1 D 1 D 2	8309-215-006 8309-215-043 8309-720-043	DIODE 1 N 4001 -GA (NETZT.PL.) DIODE 1N4151PHI/TFK(BEDIENPL. Z DIODE 4,3 C 0,5W	.)			
D 3 D 4 D 5 D 6	8309-720-180 8309-720-056 8309-215-006 8309-215-006	Z DIODE 18 B 0,5W Z DIODE 5,6 C 0,5W DIODE 1 N 4001 -GA DIODE 1 N 4001 -GA		Q 1 Q 1 Q 2 Q 3	8602-331-087 8382-312-072 8602-331-001 8382-170-433	CER.RES.874,19 MHZ (BED. PL.) QUARZ 7,2 MHZ (CHASS.PL.) CER.RES.10 CSB 456 F11 QUARZ 4,332 MHZ
D 7 D 8 D 9 D 9	8309-215-006 8309-215-006 8309-215-006 8309-217-321	DIODE 1 N 4001 -GA DIODE 1 N 4001 -GA DIODE 1 N 4001 -GA (NETZT.PL.) DIODE SVC 321SP-A/B/C/D			<del>/</del>	
D 11 D 12 D 13	8309-215-006 8309-215-043 8309-215-043	(CHASS.PL.) DIODE 1 N 4001 -GA DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		R 69 R 119 R 123	8790-050-064 8790-050-064 8790-050-064	ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN ESTR.SK10-A 100 KOHM LIN
D 14 D 15 D 16 D 17 D 19	8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		SI 1	8315-614-001	FS.500 MA/T L250V
D 23 D 27 D 28 D 29	8309-217-321 8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043	DIODE SVC 321 SP-A/B/C/D DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		SI 2⚠	8315-610-002	FS.200 MA/T L250V
D 41 D 42	8309-215-043 8309-215-043 8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		T 1	8303-204-548	TRANS.BC 548 B
DP	59720-027.00	FLUORESZENZ-ANZEIGE		T 2 T 3 T 4	8303-204-548 8303-204-548 8303-204-558	TRANS.BC 548 B TRANS.BC 548 B TRANS.BC 558 B
~				T 7 T 8 T 12	8302-638-030 8303-205-558 8303-207-548	TRANS.2 SK 30 A-TM-Y1 TRANS.BC 558 B TRANS.BC 548 C
F 2 F 3 F 4 F 6 F 7 F 9 F 11	19202-705.12 19203-020.97 19203-020.97 19203-124.14 07202-729.10 19202-704.12 19202-704.12	FILTER (NACHBARKANAL) KERAMIK-FILTER 70 KERAMIK-FILTER 70 AM-ZF SFL 450 J3 FM-DEM.I FILTER (PILOT) LPF-V20 FILTER (PILOT) LPF-V20		T 13 T 16 T 18 T 19 T 21 T 22 T 23	8303-205-558 8303-406-240 8303-205-548 8303-205-558 8303-205-548 8303-205-548 8303-205-548	TRANS.BC 558 B TRANS.BF 240 TRANS.BC 548 B TRANS.BC 558 B TRANS.BC 548 B
, terminal		,				
اسسا						
IC 1 IC 1 IC 2 IC 2	8305-205-705 8305-208-384 8305-262-218 8305-609-366 8305-260-340	IC MC 78 M 05 CT MOT(NETZT.PL.) IC M 38112 M4 -193 SP (BED.PL.) IC LC 7218 SANYO (CHASS.PL.) IC XLS 93 C 66 P (BED.PL.) IC LA 3401 SANYO (CHASS.PL.)				
IC 3	8305-204-339 8305-260-166	IC LM 339 NRAY/NSCTID (BED.PL.)				
IC 3 IC 4 IC 5	8305-260-166 8305-303-579 8305-205-765	IC LA 1266 SANYO (CHASS.PL.) IC SAA 6579 T PHI (CHASS.PL.) IC 7812 3% FAI/NEC/SGS/ (CHASS.PL.)				
	·					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

## **Display**

#### Testmode


Zur Überprüfung des Display halten Sie die Tasten "STORE" und "F-DIRECT" gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. Alle Segmente des Displays leuchten nacheinander auf. Zum Verlassen des Testmodes Gerät ausschalten.

## **Display**


#### Testmode


For checking the display hold the buttons "STORE" and "F-DIRECT" depressed and switch on the unit. All segments will light up sequentially. To leave the testmode switch off the unit.

54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27





IC601 PIN-NR.	DISPL PIN-NR.			DISPL PIN-NR	
	1	FILAMENT		28	FILAMENT
	2	FILAMENT		29	FILAMENT
	3	NO PIN		30	NO PIN
22	4	G11		31	NO PIN
23	5	G10		32	NO PIN
24	6	G9		33	NO PIN
25	7	G8		34	NO PIN
26	8	G7		<b>3</b> 5	NO PIN
27	9	G6		36	NO PIN
28	10	G5		37	NO PIN
29	11	G4		38	NO PIN
30	12	S 12		39	NO PIN
34	13	S 8		40	IC
31	14	S 11	20	41	S 1
32	15	S 10	19	42	S 2
33	16	S 9	18	43	S 3
35	17	S 7	17	44	S 4
36	18	S 6	16	45	G3
37	19	S 5	15	46	G2
	20	IC	14	47	G1
	21	NO PIN	9	48	S 13
	22	NO PIN	6	49	S 16
	23	NO PIN	8	50	S 14
	24	NO PIN	7	51	S 15
	25	NO PIN		52	NO PIN
	26	FILAMENT		53	NO PIN
	27	FILAMENT		54	NO PIN

	G1 PIN47	G2 PIN46	G3 PIN45	G4 PIM1	G5 PIN10	G6 PIN9	G7 PINS	G8 PIN7	G9 PIN6	G10 PIN5	G11 PIN4
S 1 PIN 41	STEREO	1	DIG 2	•	0	6	•	a	a	đ	a
S 2 PIN 42	MONO	2	Ь	ь	Ь	ь	Ь	Ь	ь	ь	Ь
S 3 PIN 43		3	С	c	c	c	c	С	c	c	c
1	TUNED TRIANGLE	4	đ	d	d.	d	ď	ď	d	d	đ
S 5 PIN 19	LJ	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S 6 PIN 18	LJ	6	f	f	f	f	f	· f	ſ	f	r
S 7 PIN 17	LOCAL	7	8	g	G	0	8	ø	g	8	ø
S 8 PIN 13		AUTO	STAT.	MHZ	DP						
8 9 PIN 16	DIST		DIG.1	h	h	h	h	h	h	h	μ.
S 10 PIN 15			ь	j	j	j	1	. j	j	j	1
S 11 PIN 14			C	k	k	k	k	k	k	k	k
\$ 12 PIN 12			Ą		-	*	-		h	le	•
S 13 PIN 48			•	n	n	n	'n	n	n	ם	n
S 14 PIN 50			f	P	P	p	P	P	P	P	P
S 15 PIN 51			9	r	٢	r	r	r	۲	r	-
S 16 PIN 49		TUN	STORE	KHZ							

### **Abgleich**

#### $\mathbf{FM}$

ZF

Hinweis:

Das Frontend ist ein komplett abgeglichener Baustein. Nur das ZF-Filter muß dem ZF-Verstärker angeglichen werden. Die Abstimmspannungen des

Frontends haben folgende Größen: 87,5 MHz = typ. 1,6 V min. 1,3 V 108 MHz = typ. 8,0 V max. 9 V

Voreinstellungen: FM, 98 MHz

Einspeisung:

Wobbler 98 MHz an Antennebuchse. Pegel ca. 100  $\mu$ V / 75  $\Omega$ ,  $\Delta$ f =  $\pm$ 200 kHz

Oszilloskop an Meßpunkt (B) Messuna:

Mit F1 (a) Maximum und Symmetrie einstellen. Abgleich:

Demodulator

Voreinstellungen: FM, 98 MHz

Meßsender 98 MHz an Antennenbuchse. Einspeisuna: Klirrfaktormeßgerät an NF-Ausgang Messung:

Mit F7 (i) K<sub>min</sub> einstellen (typ. 0,12%, max. 0,2%). Abgleich:

Feldstärke-Anzeige

Voreinstellungen: FM, 98 MHz.

Meßsender 98 MHz U<sub>HE</sub>=1mV/75Ω an Antennen-Einspeisung:

Digitalvoltmeter an Meßpunkt (F). Messung: Mit R 119 F) 1,55+0,05V einstellen. Abgleich:

Suchlauf

Voreinstellungen: FM, 98 MHz.

Meßsender 98 MHz U., =15μV/75Ω an Antennen-Einspeisung:

Digitalvoltmeter an Meßpunkt (G). Messung: Mit R 123 S 0,75+0,05V einstellen. Abgleich:

Stereo-Übersprechdämpfung

Voreinstellungen: FM

Stereocoder linker Kanal moduliert an Antennen-Einspeisung:

Messung: NF-Voltmeter an NF-Ausgang rechter Kanal.

Mit R 69 C Minimum einstellen. Abgleich:

Danach rechten Kanal modulieren und linken NF-

Ausgang kontrollieren.

Nachbarkanalfilter

Dieses Filter ist vorabgeglichen und braucht nor-Hinweis

malerweise nicht abgeglichen werden. Behelfsmäßiger Abgleich für Servicezwecke:

Voreinstellungen: FM

Tongenerator mit 114 kHz, ca. 100 mV an den Einspeisung:

Eingang von F2 (D (Pin 2).

NF-Voltmeter an den Ausgang von F2 (D) (Pin 4). Messung:

Abgleich: Mit F2 Minimum einstellen.

38-kHz-Filter

Dieses Filter ist vorabgeglichen und braucht nor-Hinweis:

malerweise nicht abgeglichen werden. Behelfsmäßiger Abgleich für Servicezwecke:

Voreinstellungen: FM

Meßsender an Antennenbuchse; FM,  $f_{mod} = 38 \text{ kHz}$ . Einspeisung:

Nicht übersteuern!

NF-Voltmeter an den NF-Ausgang. Messung:

Mit F9 (J) (linker Kanal) und F11 (K) (rechter Kanal) Abgleich:

Minimum einstellen

Alignment

FM

Note: The frontend is a completely preadjusted module

Only the IF filter must be adjusted to the IF amplifier. The values of the tuning voltages are:

87.5 MHz = typ. 1.6 V min. 1.3 V 108 MHz = typ. 8.0 V max. 9 V

FM, 98 MHz Presettings: Feeding:

Sweep generator 98 MHz to aerial socket. Level

approx. 100  $\mu$ V / 75  $\Omega$ ,  $\Delta f = \pm 200 \text{ kHz}$ Measuring: Oscilloscope to testpoint (B).

Adjust F1 (a) to maximum and symmetry. Alignment:

Demodulator Presettings:

FM, 98 MHz

Test generator 98 MHz to aerial socket. Feeding:

Distortion meter to AF output. Measuring:

Adjust F7 (j) to K<sub>min</sub> (typ. 0.12%, max. 0.2%). Alignment:

Field strength indication

FM, 98 MHz. Presettings:

Test generator 98 MHz  $U_{pe}=1 \text{mV}/75\Omega$  to aerial Feeding:

Digitalvoltmeter to testpoint (F). Measuring: Adjust R 119 (F) to 1.55+0.05V Alignment:

Station search

Presettings: FM, 98 MHz.

Test generator 98 MHz  $U_{pe}=15\mu V/75\Omega$  to aerial Feeding:

Digitalvoltmeter to testpoint (G). Measuring: Adjust R 123 S to 0.75+0.05V. Alignment:

Stereo Crosstalk

Presettings:

Feeding: Stereocoder, left channel modulated, to aerial

AF voltmeter to AF output, right channel. Measuring:

Adjust R 69 © to minimum. Alignment:

Control the left AF output with modulated right

channel.

Adjacent channel filter

This filter is preadjusted and must not be adjusted.

Expedient adjustment for service:

Presettings:

AF generator 114 kHz, approx. 100 mV to the input Feeding:

of F2 (D) (Pin 2).

AF voltmeter to the output of F2 (D) (Pin 4). Measuring:

Adjust F2 (D) to minimum. Alignment:

38 kHz filter

Note:

This filter is preadjusted and must not be adjusted.

Expedient adjustment for service:

Presettings:

Test generator to aerial socket; FM,  $f_{mod} = 38 \text{ kHz}$ . Feeding:

Don't overdrive! AF voltmeter to AF output.

Measuring: Adjust F9 (J) (left channel) and F11 (K) (right Alignment:

channel) to minimum.

19-kHz-Filter

Einspeisung:

T 304

Dieses Filter ist vorabgeglichen und braucht nor-Hinweis:

malerweise nicht abgeglichen werden. Behelfsmä-

ßiger Abgleich für Servicezwecke:

Voreinstellungen: FM

Meßsender an Antennenbuchse; FM,  $f_{mod} = 19 \text{ kHz}$ .

Nicht übersteuern!

NF-Voltmeter an den NF-Ausgang. Mit F9 @(linker Kanal) und F11 (H)(rechter Kanal)

Minimum einstellen

 $\mathbf{M}\mathbf{W}$ 

Messung:

Abgleich:

Oszillator

Voreinstellungen: MW, 531 kHz

Einspeisung: keine

Digitalvoltmeter an Meßpunkt (E). Messung:

Mit L18 (VI) 1,1V einstellen. Abgleich:

Vorkreise

Abgleich:

Voreinstellungen: MW

Einspeisung:

Meßsender über 120-150 µH parallel zur Rahmenantenne; AM,  $U_{HF} = 3 \mu V$ , m = 30%,  $f_{mod} = 1 \text{ kHz}$ . NF-Voltmeter an den NF-Ausgang. Messung:

Mit C3 (V) und F6 (vii) bei 1449 kHz und mit L1 III) bei 558 kHz Maximum einstellen. Abgleich

wechselseitig wiederholen, mit 1449 kHz beenden.

19 kHz filter

Note: This filter is preadjusted and must not be adjusted.

Expedient adjustment for service:

Presettings:

Feeding: Test generator to aerial socket; FM,  $f_{mod} = 19 \text{ kHz}$ .

Don't overdrive!

AF voltmeter to AF output. Measuring:

Adjust F9 (G(left channel) and F11 (H) (right channel) Alignment:

 $\mathbf{M}\mathbf{W}$ 

Oscillator MW, 531 kHz Presettings:

Feeding: none

Digitalvoltmeter to testpoint (E). Measuring:

Adjust L18 VI) to 1.1V.

RF circuits Presettings:

Alignment:

Alignment:

MW

Test generator via 120-150 µH parallel to frame Feeding: aerial; AM,  $U_{BF} = 3 \mu V$ , m = 30%,  $f_{mod} = 1 \text{ kHz}$ .

Measuring: AF voltmeter to AF output.

Adjust C3 (V) and F6 (vi) at 1449 kHz and L1 (III) at 558 kHz to maximum. Repeat the adjustment

reciprocally, end with 1449 kHz.





Tabelle für ZF-Programmierung / Table for IF-Programming


0 = Brücke geöffnet / 0 = Bridge opened

1 = Brücke geschlossen / 1 = Bridge closed


ZF (MHz) IF (MHz)	В3	B2	B1	В0	ZF/IF Filter Kennbuchstabe Ident. letter	ZF/IF Filter Farbe Colour
10,6000	0	0	0	0		
10,6125	0	0	0	1		
10,6250	0	0	1	0		
10,6375	0	0	1	1		
10,6500	0	1	0	0	D	schwarz/black
10,6625	0	1	0	1		
10,6750	0	1	1	0	В	blau/blue
10,6875	0	1	1	1		
10,7000	1	0	0	0	Α	rot/red
10,7125	1	0	0	1		
10,7250	1	0	1	0	C	orange
10,7375	1	0	1	1		
10,7500	1	1	0	0	E	weiß/white
10,7625	1	1	0	1		
10,7750	1	1	1	0		


GRUNDIG Service-Technik GRUNDIG Service-Technik






13








GRUNDIG


T 304














**GRUNDIG** 

T 304